

DUBINSKI ČISTAČ MASTER PRO

KORISNIČKO UPUTSTVO

Model: W05-75

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe uređaja.

Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE – NAPOMENE PRIJE UPOTREBE

- Za uklanjanje nečistoća iz uređaja koristite vodu temperature ispod 40 °C.
- Ne koristite uređaj za čišćenje umjetničkih predmeta, rukotvorina, vlakana i predmeta koji nijesu pogodni za čišćenje vodom, kao ni površina koje se lako mogu oštetiti (npr. pod, sto i slično).
- Ne naginjte uređaj dok se u rezervoaru nalazi voda kako biste izbjegli kvašenje poda.
- Zaustavite uređaj i ispraznite rezervoar za prljavu vodu kada nivo dostigne oznaku „FULL“.
- Provjerite da deterdžent koji koristite nije štetan za predmete koje perete.
- Uređaj se može zaustaviti prilikom čišćenja tepiha s dugom dlakom zbog zapušenog izlaza vazduha. Ako izađe veća količina pjene ili prljave vode, isključite uređaj i ispraznite rezervoar prije ponovne upotrebe.
- Ne koristite pjenaste deterdžente.
- Obezbijedite da korisnici kojima je potrebna pomoć (uključujući djecu) budu pod nadzorom tokom upotrebe uređaja.
- Ne koristite tečnosti kao što su pesticidi, boje za kosu ili maziva.
- Ne koristite uređaj za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih predmeta niti cigareta.
- Ne usisavajte ulje, vruć vazduh niti suhu prašinu.
- Ne koristite uređaj ako je crijevo oštećeno; izbjegavajte savijanje, gaženje ili snažno povlačenje crijeva.
- Ne blokirajte izlaz vazduha kako ne bi došlo do problema s hlađenjem.
- Prekinite upotrebu ako se pojave neuobičajeni zvuci ili mirisi.
- Ne rasklapajte, ne popravljajte i ne mijenjajte konstrukciju uređaja samostalno.
- Ne koristite uređaj po jakom vjetru ili kiši.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti zbog opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite uređaj za usisavanje prašine s infektivnim rizikom.
- Ne koristite uređaj bez pravilno postavljenog rezervoara za prljavu vodu.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašćeni servis ili kvalifikovana osoba.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, uz nadzor ili obuku za bezbjednu upotrebu. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj se može koristiti na frekvenciji 50 Hz ili 60 Hz bez potrebe za podešavanjem.

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA

Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom u EU. Kako biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili zdravlje ljudi, reciklirajte proizvod odgovorno. Za povrat uređaja koristite sisteme za sakupljanje ili se obratite prodavcu kod kojeg je proizvod kupljen.

MJERE OPREZA KOD POJEDINIH KVAROVA

- Uređaj je prvenstveno namijenjen za mokru upotrebu; ne koristite ga za usisavanje velikih količina suve prašine.
- Ako je temperatura veoma niska, osušite rezervoar za prljavu vodu, rezervoar za čistu vodu i unutrašnjost crijeva kako biste spriječili smrzavanje.
- Ako je crijevo zapušeno, uklonite strana tijela prije ponovne upotrebe.

PRAVILNA UPOTREBA KABLA I UTIKAČA

- Povremeno očistite utikač.
- Pravilno uključite utikač u utičnicu.
- Isključite uređaj iz struje ako se neće koristiti duže vrijeme.
- Isključite uređaj prije održavanja, provjere ili pomjeranja.
- Ne uključujte i ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Držite utikač van domašaja djece.
- Ne oštećujte kabl za napajanje i ne povlačite utikač silom.
- Ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni.
- Ne koristite preopterećene utičnice.
- U slučaju kvara odmah isključite napajanje i izvucite utikač.

ZABRANJENO USISAVANJE

- Suva prašina
- Velike količine praha
- Velike količine pijeska i kamenja
- Velike količine otpada
- Metalni predmeti poput igala i čioda
- Velike plastične kese i čarape
- Predmeti koji se lako zaglave u uređaju

OPREZ

- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim čišćenja.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Ne približavajte uređaj vatri ili grijnim uređajima.
- Prekinite rad ako je mlaznica za raspršivanje vode zapušena.
- Prekinite rad ako u uređaj uđu strana tijela.

- Prije ponovne upotrebe ispraznite rezervoare ako dođe do blokade.
- Ne nagnite uređaj i ne stojte na njemu.
- Ne koristite uređaj na mjestima dostupnim djeci.
- Nije namijenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ne koristite uređaj ako je usisni otvor zapušten.

UPOZNAVANJE SA UREĐAJEM

SPISAK DJELOVA

1. Ručka
2. Prekidač
3. Velika četka
4. Rezervoar za čistu vodu
5. Dugme za otpuštanje četke
6. Drška četke
7. Kuka za četku
8. Dugme za rezervoar prljave vode
9. Rezervoar za prljavu vodu
10. Kabl za napajanje
11. Držač kabla
12. Crijervo
13. Mala četka
14. Dio za samočišćenje

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

1. Skinite kuku za crijevo s ručke, umetnite je u uređaj i čvrsto zavrnite.
2. Izvadite rezervoar za čistu vodu (povucite pod uglom od 30°).
3. Izvadite zaptivku, napunite rezervoar i ponovo ga zatvorite.
4. Vratite rezervoar tako da prvo učvrstite donji dio.
5. Sastavite četku po potrebi.
6. Omotajte crijevo oko baze i pričvrstite kuku.

NAČIN UPOTREBE

1. Uključite kabl u utičnicu i pritisnite dugme ON/OFF.
2. Pritisnite dugme za raspršivanje vode.
3. Pomerajte četku naprijed-nazad radi uklanjanja mrlja.
4. Pritisnite četku na mjesto mrlje kako biste usisali prljavu vodu.
5. Nakon čišćenja isključite uređaj i odložite crijevo.

Napomena: Rezervoar za prljavu vodu čistite nakon svake upotrebe kako biste spriječili neprijatne mirise.

6. Za veće površine koristite veliku četku radi uštede vremena.

ČIŠĆENJE TVRDOKORNIH MRLJA

Za tvrdokorne mrlje koristite deterdžent za tkanine. Pomiješajte vodu i deterdžent u odgovarajućem odnosu i napunite rezervoar do oznake „FULL“.

1. Otvorite zaptivku za sipanje vode i napunite rezervoar.
2. Dodajte deterdžent u rezervoar.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA ČISTU VODU

1. Ispraznite vodu iz rezervoara.
2. Vratite prazan rezervoar i pritisnite dugme za raspršivanje kako biste ispustili preostalu vodu.
3. Nakon isključivanja nagnite uređaj da bi se sva voda ispustila.

ČIŠĆENJE REZERVOARA ZA PRLJAVU VODU

Rezervoar za prljavu vodu čistite nakon svake upotrebe.

1. Provjerite da li rezervoar za čistu vodu ima dovoljno vode, umetnite dio za samočišćenje u ručku, uključite uređaj i pritisnite dugme za raspršivanje.
2. Očistite rezervoar prije nego što nivo dostigne oznaku „FULL“. Plovak automatski zaustavlja usisavanje kada je rezervoar pun.
3. Izvadite rezervoar, otvorite poklopac i izvadite cijev za vazduh i plovak.
4. Očistite sve djelove.
5. Očistite cijevi rezervoara i vođice, pravilno vratite plovak i cijev, zatim zatvorite poklopac.
6. Vratite rezervoar u uređaj.

PITANJA I RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne radi nakon uključivanja

- Utikač nije pravilno uključen
- Kabl je oštećen
- Isključite uređaj, pravilno uključite ili kontaktirajte servis.

Ne izlazi voda ili izlazi mala količina vode

- Mlaznica za raspršivanje je zapušena
- Oštećena ručka ili pumpa
- Skinite četku, očistite mlaznicu ili kontaktirajte servis.

Slabo ili nikakvo usisavanje

- Uređaj nije uključen

- Rezervoar za prljavu vodu je pun
- Crijevo nije ispravno
- Sundeš za vazduh je zapušten
- Uključite uređaj, ispraznite rezervoar, provjerite crijevo, očistite ili zamijenite sunder.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv: Prenosni čistak tepiha

Model: W05-75

Napon/Frekvencija: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Nazivna snaga: 750 W

Maksimalni podpritisak: ≥ 15 kPa

Kapacitet rezervoara (čista / prljava voda): 1080 ml / 800 ml

IP zaštita: IPX4